

# Creative Ceramics fusingforma

Használati útmutató a kerámiaformához

1. Ellenőrizze a méretet.  
A forma kézi gyártású, így kisebb méretbeli különbségek előfordulhatnak.
2. Kiégetés  
A nagyobb formákat (30 cm-től) használat előtt üresen is égetjük ki.  
50°C/h (90°F/h) felfűtéssel 800°C (1470°F) -ig, kis hőtartással.  
Majd hagyjuk a formát kihűlni.
3. Hordjuk fel a formaleválasztó anyagot (trennmitel) ecsettel vagy szórással és a kemencében kb. 200°C (400°F) 20 percig szárítsuk.  
Figyelem! A kemence szellőzőnyílásait hagyjuk nyitva!  
A formaleválasztóval minden 3-4 égetés után kezeljük újra a kerámiaforma felületét.  
Murini formáknál ez a kezelés minden égetés után szükséges.
4. A formákat a kemencében állítsuk kerámia lábakra. Ügyeljünk arra, hogy a forma ne kerüljön közelebb 5 cm-nél a kemence fűtőszáljához. Különösen oldalfűtéses kemencék esetén.
5. A kerámiaformák hasonlóan az üveghez érzékenyek a hő sokkra.  
Ügyeljünk a lassú felfűtésre és hűtésre.  
Például 40 cm átmérűjű formánál kb. 200°C/h (350°F/h) felülfűtéses kemencénél illetve kb. 100°C/h (180°F/h) oldalfűtéses kemencénél.

[www.creativeceramics.eu](http://www.creativeceramics.eu)